
















1	2	3	4
			
<p>Zorg dat er luchtdruk op de machine staat. <u>Let op: de maximale inlaatdruk mag niet hoger zijn dan 4 bar</u></p>	<p>Zet de machine aan door de hoofdschakelaar op 1 te zetten.</p>	<p>Controleer of er voldoende straalmiddel in de straalketel zit indien dit niet het geval is vul deze dan bij via de vulzeef. <u>Let op! Er kan maximaal 12 kilo straalmiddel in de straalketel</u></p>	<p>Doe na het vullen van de straalketel het overgebleven straalmiddel met de hand in de ketel vegen door de vulzeef van de ketel te nemen. Hierna vulzeef en deksel terug plaatsen</p>
5	6	7	8
			
<p>Controleer of de zakken onder de afzuigunit niet vol zijn. Indien dit het geval is hier nieuwe lege zakken onder plaatsen</p>	<p>Stel de breedte tussen de wielen met behulp van de inbusbouten in zodat er nog 2 mm speling zit tussen het lijf van de wals en de randen van de wielen</p>	<p>Meet het volume van de wals door middel van het RAVOL volume meetsysteem voor het stralen van de wals.</p>	<p>Leg de wals op de wielen in de machine en controleer of de wals goed op alle 4 de wielen rust en dat deze nergens tegenaan kan draaien. En zorg dat de straalkop recht op de wals gericht staat met een afstand tussen de wals en straalkop van circa 5 tot 10 cm. Sluit hierna de deksel</p>

9	10	11	12
			
<p>Stel de afslagen links en rechts zo in dat deze ongeveer aan beide zijde 1 cm breder staan dan het lijf van de wals.</p>	<p>Kies het aantal keren dat de wals gestraald moet worden met de bovenste standenschakelaar en stel de snelheid van de straalkop in met de draaiknop op circa stand 3. Druk hierna op start. Het stralen begint.</p>	<p>De machine straalt de wals. Controleer of tijdens het stralen voldoende straalmiddel komt. Als de afzuiginstallatie afslaat is het stralen klaar. Open de deksel en neem de wals eruit</p>	<p>Was het overtollig straalmiddel van de wals af met water en maak deze hierna droog met papier.</p>
13	14		
			
<p>Meet het volume van de wals door middel van het RAVOL volume meetsysteem na het stralen van de wals.</p>	<p>Meetrapport maken zodat het reinigingsresultaat bekend is.</p>		