












1	2	3	4
			
<p>Het gele pilz veiligheidsrelais schakelt niet in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De noodstop op de schakelkast is ingedrukt. Zie 2.</li> <li>• De deksel staat open. Zie 3.</li> <li>• De langsegeleiding is in de nood eindschakelaar gelopen zie 4.</li> </ul>	<p>Trek de noodstop op de schakelkast uit als deze is ingedrukt</p>	<p>Controleer of de deksel de schakelaar goed bediend</p>	<p>Controleer of de langsegeleiding de eindschakelaars links of rechts bediend. Om dit te verhelpen zie 5</p>
5	6	7	8
			
<p>Als de linker eindschakelaar (van af de voorkant gezien) bediend is dan de motor m.b.v. een schroevendraaier op de motorwaaier linksom (kijkend van onder uit) draaien. Als de rechter eindschakelaar bediend is deze rechtsom draaien</p>	<p>De sensoren reageren niet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de werking van de sensoren door een stukje metaal ervoor te houden. De gele led op de sensor moet gaan branden</li> <li>• De sensoren staan te ver van het cabinet af.</li> <li>• De sensorkabel is beschadigd.</li> </ul>	<p>Er is geen spanning aanwezig op de PLC en/of frequentieregelaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de zekeringen in de zekeringhouders 1 en 2 en op de gelijkstroomvoeding en vervang deze indien nodig</li> <li>• Controleer het stopcontact</li> </ul>	<p>De afzuiginstallatie draait niet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de beide schakelaars van de afzuigunit op 1 staan en of de motoren draaien</li> </ul>

	9	10	11	12
<b>Storingen</b>	 <p>De afzuiginstallatie zuigt onvoldoende af.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de filter en reinig deze indien nodig</li> <li>• Controleer de zakken, deksels en slangen op lekkages</li> </ul>	 <p>Er komt geen of onvoldoende straalmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of er nog voldoende poeder in de straalketel zit</li> <li>• Controleer of er voldoende straaldruk is</li> <li>• Controleer slangen en straalkop op lekkages of blokkeringen.</li> </ul>		
	13	14	 <p><b>BicarBlast</b> Eersel The Netherlands Phone: +31(0)497 33 00 32 Fax: +31(0)497 33 03 44 E-mail: info@bicarblast.com</p>	
	<p><b><u>Let op!</u></b></p> <p><b>Alle storingen moeten uitgevoerd worden door gediplomeerd personeel</b></p> <p>Indien er storingen zijn welke hier niet beschreven staan dient men altijd contact op te nemen met BicarBlast. Telefoon: 0031 (0)497 33 00 32 Fax: 0031 (0)497 33 03 44</p>			